

Skötsel­anvisning räcke

- Glas rengöres med trasa och fönsterputs. Undvik alkaliska putsmedel. Aluminium & fyllningsskiva rengöres med Super 10, såpa eller diskmedel.
- Metallföremål och lösningsmedel, typ förtunning, får ej användas då det kan ge upphov till skador på laminat och lackerade profiler.
- De enda lösningsmedel som får användas är T-rödsprit.
- Byte av glas, laminat och övriga delar bör överlåtas till auktoriserad personal.
- Borrning i partier får ej göras.

